



Forum: LASER

Topic: Erro SC-547 Ricoh 5210

Subject: Re: Erro SC-547 Ricoh 5210

Enviado por: wribeiro21

Enviado em: 12/03/2015 13:12:47

Tente isso:

- Clear-Modes + 107 + Clear-Stop (aperte e segure por 3 seg.)
- vai mudar a tela, escolha: SYSTEM SP
- selecionar DRUM
- ok exit
- desligue, e ligue novamente.