



Forum: MATRICIAL

Topic: FX890 Piscando todos leds

Subject: Re: FX890 Piscando todos leds

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 06/04/2015 19:10:40

Provavelmente o sensor ue fica próximo ao tracionador da fita ta sujo ou ruim, experimente troca-lo ou limpa-lo.