



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX 300 +**

**Subject: LX 300 +**

Enviado por: collins

Enviado em: 25/04/2015 19:04:25

BOA NOITE AMIGOS! ESTOU COM UMA LX300+ QUE AO LIGA-LA E FAZER A ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAPEL TANTO FORMATO CONTÍNUO OU A4 ELA DISPARA O ALERTA SONORO E AS VEZES O CARRINHO PARA NA ESQUERDA. OU ENTÃO E SO ENCOSTAR NO SENSOR DE PAPEL. OQUE ACHAM JA REVISEI TUDO. OBRIGADO!