



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L800 dificuldade para carregar o CD

Subject: Re: Epson L800 dificuldade para carregar o CD

Enviado por: PlayVideo

Enviado em: 29/04/2015 00:11:42

Citando:

Bilio escreveu:

Boa tarde amigo.

Verifique o sensor de entrada da bandeja de CDs, ele fica logo abaixo do chassi do carro. Dá um certo trabalho chegar até ele, mas quase certeza que ele esteja abaixo do nível que deveria, dessa forma tem dificuldades em identificar a bandeja.

obrigado por sua ajuda.

Eu conseguia aos trancos barrancos fazer meu trabalho que é pouco.

Problema com a Epson L800, esta pior quase impossivel imprimir no CD/DVD.

Minha HP 5580 acabou de morrer acho depois de uns picos de luz (energia) do ultimo temporal.

Desesperado, eu abri as 2 Epson T50 e L800 para comparar.

Desconfio de um sensor da bandeja do CD/DVD.

Mas não da para ter certeza, se alguém puder confirmar os movimetos é este mesmo, e se o sensor da bandeja pode estar com defeito neste caso.

T50 - Banjeja fora:

1 curto eject, um medio eject, um longo eject

Bandeja na posição:

1 curto eject, um medio eject, carrega o CD/DVD

L800 - Banjeja fora:

1 curto eject, um medio eject, um longo eject (normal eu acho)

Bandeja na posição:

1 curto eject, um medio eject, uma tentativa curta de carregar (tipo inicia e escapa), ejeta a bandeja.

Nada que eu tentei consegue sair deste ciclo.

Relembrando a T50 não tem a cor amarela.

Agradeço qualquer ajuda será bem vinda.