



Forum: LASER

Topic: SHARP 1641 - Atolando papel na entrada do fusor

Subject: Re: SHARP 1641

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 01/05/2015 17:33:12

Desmonte a fusao. Retire a engrenagem do rolo fusor e confira se não tá quebrada por dentro onde encaixa no rolo para girar.