



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: LexMark MX711 - Não acende o Painei

Subject: LexMark MX711 - Não acende o Painei

Enviado por: userpc1177

Enviado em: 22/05/2015 09:53:43

LexMark MX711 - Ao Liga-la, não faz o movimento de mecanismo inicial nem acende o Painei, só movimenta os Culers...já mandei a Placa para uma eletrônica e não foi dectado nenhum defeito...