



Forum: LASER

Topic: hp laserjet p 1102w - Não gira o fusor e so fica com a luz vermelha acesa

Subject: Re: hp laserjet p 1102w

Enviado por: ASC

Enviado em: 07/06/2015 11:18:15

Ola amigo! Desmonte a maquina e monte novamente, provavelmente voce pode ter esquecido de conectar algum cabo ou conector ou pode ser que algum conector ou algum flat ficou mal encaixado.