



Forum: LASER

Topic: hp laserjet p 1102w - Não gira o fusor e so fica com a luz vermelha acessa

Subject: Re: hp laserjet p 1102w

Enviado por: avda

Enviado em: 07/06/2015 14:40:56

Citando:

ASC escreveu:

Ola amigo! Desmonte a maquina e monte novamente, provavelmente voce pode ter esquecido de conectar algum cabo ou conector ou pode ser que algum conector ou algum flat ficou mal encaixado.

vou ver aqui o que houve espero não ter estragado nenhuma placa por que com ela que eu testo os toner