



Forum: LASER

Topic: hp 2035 ultima luz de cima piscando

Subject: hp 2035 ultima luz de cima piscando

Enviado por: pcs55

Enviado em: 28/06/2015 11:12:13

amigos bom dia desmontei esta hp para uma limpeza geral
montei e ela girava um pouca e parava desmontei tudo de novo e montei mais agora ela liga e pisca
a segunda luz verde e em seguida passa a piscar a ultima luz de cima e nao faz nada . me de uma
dica por favor...deus abençoe atodos..😓