



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Alinhamento HP Pro8500a

Subject: Re: Alinhamento HP Pro8500a

Enviado por: marqinhosmit

Enviado em: 13/07/2015 17:19:14

é o sensor que fica colado no carro das cabeça , retire ele .tem duas travas uma na frente e outra atrás . desmonte ele lava espera seca e recoloque limpe também o contato que fica no carro com álcool . se não funcionar tem que trocar o sensor .se não ela não alinha . ok