

Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS1035 - CÓPIA CLARA DEMAIS

Subject: Re: IMPRESSORA KYOCERA FS1035 - IMPRESSAO CLARA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/08/2015 22:02:03

Ok, O problema então é que o equipamento está imprimindo e digitalizando corretamente, mas a cópia está saindo clara demais.

Estou enviando por e-mail o guia do usuário. É sempre bom ler e entender um pouco deste equipamento e está em Português

Ali tem como configurar para fazer cópia modo texto e verificações a fazer.

faz também o teste mudando a posição do VR e caso não mude nada, faça o reset U000

Teste com outro DK-170

Sintoma	Pontos de verificação	Procedimentos de correção	Página de referência
O painel de operação não responde quando o interruptor de alimentação está ligado.	A máquina está ligada à corrente?	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada.	—
Premir a tecla Start não produz cópias.	É apresentada alguma mensagem no Ecrã de mensagem?	Determine qual a resposta apropriada à mensagem e reaja em conformidade.	—
	A máquina está no modo de espera?	Prima qualquer tecla para recuperar a máquina do modo de espera. A máquina estará pronta a copiar dentro de 15 segundos.	2-7
São ejectadas folhas em branco.	Os originais estão colocados correctamente?	Quando colocar originais no vidro de exposição, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com a fenda do vidro.	2-55
		Quando colocar os originais no processador de documentos, coloque-os voltados para cima.	2-56
As impressões saem demasiado claras.	A máquina está no modo Densidade Manual?	Selecione o nível correcto de densidade.	—
		Ao alterar o nível de densidade predefinido, ajuste a densidade manualmente e escolha o nível pretendido.	—
	O toner está uniformemente distribuído dentro do recipiente?	Agite o recipiente de toner de um lado para o outro várias vezes.	4-5
	É exibida uma mensagem relativa à adição de toner?	Substitua o recipiente do toner.	4-5
	O papel está húmido?	Substitua o papel por papel novo.	2-41
	O modo EcoPrint está activo?	Desactive o modo EcoPrint.	—
	—	Certifique-se de que a definição do tipo de papel se adequa ao papel a ser usado.	—
As impressões saem demasiado escuras.	A máquina está no modo Densidade Automática?	Defina o nível de densidade correcto para a densidade automática.	—
	A máquina está no modo Densidade Manual?	Selecione o nível correcto de densidade.	—

