



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: L355 - Imprime a primeira folha, na segunda ela puxa a folha, mas sai sem imprimir nada

Subject: L355 - Imprime a primeira folha, na segunda ela puxa a folha, mas sai sem imprimir nada

Enviado por: Yuri12

Enviado em: 24/08/2015 06:59:12

Qdo colocava pra imprimir puxa a folha e parava na metade e dando erro de papel preso, desmontei ela todinha lavei montei coloquei pra imprimir uma folha puxa normal imprimir ok, mas qdo coloco várias impressões ai imprimir a primeira ai na segunda ela puxa a folha e logo sai sem imprimir nada e da erro de papel preso, fasso todo esse processo e da o msmo erro d novo.

Me ajudem! 🙏