



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother dcp 7065

Subject: Re: Brother dcp 7065

Enviado por: Ricardo400

Enviado em: 24/09/2015 10:12:17

Com certeza, capacitor da fonte (Vazou ou estufou). Ela liga, mas quando tenta escanear, imprimir ou tirar cópia, ela desliga e liga novamente. Capacitor eletrolítico 200x220 (Apenas esse). Cuidado com o tamanho do capacitor, caso contrário não caberá na fonte quando for montar. Sorte.