



Forum: LASER

Topic: Hp 1102w erro fusível 50.0

Subject: Re: Hp 1102w erro fusível 50.0

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 26/09/2015 14:23:22

Vc abre o fusor todo até chegar no cilindro de usão onde fica a película. Tire com cuidado a película, a resistência de cerâmica e depois separe a parte plástica de cima da de metal. Lá dentro estará o termistor (retangular) e o fusível térmico. Só lembrando que a peça em que batemos é o termostato (nos fusores que os tem), é ele que abre caso ocorra o super aquecimento. O termistor é uma peça mais retangular e que regula (faz a leitura) do grau de aquecimento da resistência. Já peguei recentemente um fusor com erro no termistor que por não controlar corretamente a temperatura fazia o termostato / fusível térmico abrir.