Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4200 começa a imprimir no meio da folha

Subject: Samsung SCX 4200 começa a imprimir no meio da folha

Enviado por: BETOASDFG

Enviado em: 08/10/2015 16:10:08

Boa tarde a todos. Estou tendo um problema com uma impressora samsung scx 4200. Ela aparentemente está funcionando tudo normal, porém na hora de imprimir ou scannear ela imprime somente da metade do papel para baixo. ficando somente o inicio e o meio do documento.
Estou pensando em regravar o fimware dela, alguém tem o procedimento de regravação do fimware dela e o link de download do mesmo? Ou uma luz sobre este problema?
desde já agradeço.