



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Subject: Re: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Enviado por: everaldoto

Enviado em: 19/02/2016 16:05:28

OLA AMIGO ENTAO O SEU PROBLEMA DEVE E ESTÁ NA PLACA FONTE,RETIRE ELA
RESOLDE TODA ELA INCLUSIVE OS TRANSFORMADORES,NESSA MESMA PLACA VC DA
UMA LIXADA NOS ATERRAMENTOS ONDE AS MOLAS FICAM ENCOSTADAS ,,PODE FAZER
ISSO QUE VAI FUNCIONAR,,,,,ESPERO TER AJUDADO..