



Forum: LASER

Topic: Samsung M4070 amassando a folha no início bem no meio

Subject: Re: Samsung M4070 amassando a folha no início bem no meio

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/02/2016 17:38:01

RESOLVIDO

Fiz a troca do adesivo transparente (sheet cassette) que fica junto ao rolete de retardo da bandeja e não saiu mais marcada a folha, ficou 100%.

Pode fechar o tópico.

