Forum: LASER

Topic: Xerox Phaser 3040

Subject: Xerox Phaser 3040

Enviado por: julio_cc_6

Enviado em: 10/05/2016 09:28:53

Amigos essa impresora so fica com a luz amarela acesa e a verde piscando ja troquei o chip, quando vc manda imprimir ela não imprime tenho que pertar o botão em sima dela para imprimir ou se desligar e ligar novamente ela imprime normal a primeira folha depois as luzes volta a ficar acesas e a verde piscando