



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Canon MP230 papel entra reto, mas impressão entorta**

**Subject: Re: Canon MP230 papel entra reto, mas impressão entorta**

Enviado por: SpockBR

Enviado em: 17/06/2016 00:37:56

Oi, obrigado pela resposta.

Mas você não entendeu.

O papel não entorta. Ele entra reto e sai reto.

Quem entorta é a impressão Eu editei esse quadro preto e você pode reparar que as bordas verticais da figura estão perfeitamente alinhadas com a margem vertical do papel, tanto da primeira figura quanto da segunda.

A figura entorta "eletronicamente".

Repare as bordas horizontais das figuras que elas não estão nitidas.