



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4623F - Desliga-se no boot

Subject: Re: Samsung SCX-4623F - Desliga-se no boot

Enviado por: ASC

Enviado em: 12/07/2016 15:54:16

Ola amigo! O primeiro passo e verificar onde a maquina esta sendo ligada, o correto e ligada em um transformador, eu aconselho um de no minimo 1000 VA, e verificar se o mesmo esta sendo ligado de forma correta, direto na tomada. Você tambem pode estar fazendo a medição do mesmo com um multímetro, veja se esta saindo 110V, Se a voltagem tiver correta, ai sim fazer a verificação da placa fonte, veja se o capacitor esta estufado ou estourado, se tiver substitua o mesmo e faça o teste novamente. Boa sorte