Forum: LASER

Topic: HP M1132 E7

Subject: Re: HP M1132 E7

Enviado por: GENESBR

Enviado em: 03/08/2016 17:20:41

E7 = Erro no fusor.

Possíveis causas:

Sensor de temperatura do fusor danificado;
Cerâmica de aquecimento danificada;
Placa fonte não passando energia para aquecer a fusão.