



Forum: LASER

Topic: xerox wc 7242 erro 010331

Subject: Re: xerox wc 7242 erro 010331

Enviado por: action

Enviado em: 10/10/2016 09:07:15

esse erro é do fusor amigos !

tem que fazer o reset do equipamento com o fusor desconectado !

aperte o numero 0 por 10 segundos e depois estart

digite 6789 e de enter

vai em estatus da maquina e depois em recursos logalize o icone manutenção

digite 744 - 004 de enter

vai aparecer o numero de erro no meu caso era o numero 2

em baixo vai ter um espaço , digite 2 e enter

vem saindo dos topicos e vai aparecer para confirmar alteração , confirme

ela reiniciara sozinha

vai aparecer erro , desligue a maquina e reinstale o fusor

religue e pronto voltou a funcionar !

no meu caso o equipamento estava sem estabilizador e devido a variação deu esse erro !