



Forum: LASER

Topic: xerox wc 7242 erro 010331

Subject: Re: xerox wc 7242 erro 010331

Enviado por: action

Enviado em: 10/10/2016 09:20:05

desculpe amigos uma coreção

(vai aparecer o numero de erro no meu caso era o numero 2
em baixo vai ter um espaço , digite 2 e enter)

é para digitar 0 e da enter !