



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L355 não puxa folha e aparece papel atolado

Subject: EPSON L355 não puxa folha e aparece papel atolado

Enviado por: felipeaav

Enviado em: 01/11/2016 17:54:08

Boa tarde amigos. Estou com uma Epson L355 e quando coloca para imprimir ou tirar copia, ela movimenta a cabeça d impressão como se fosse imprimir. Mas ela acaba não tracionando a folha e acende o led de papel atolado.

Esse led fica aceso e o power piscando.

Se aperto o botão de cancelar ela volta ao estado normal.

Gostaria de algumas sugestoes do que pode ser feito.

Grato pela atenção.