



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Photosmart C 4780 pucha papel ao ligar

Subject: HP Photosmart C 4780 pucha papel ao ligar

Enviado por: action

Enviado em: 10/01/2017 11:55:31

Bom dia amigos !

essa impressora está com os seguintes defeitos

1° ao ligar ela pucha papel e ele para na saída deixando metade dentro da impressora metade fora

2° quando vai tirar uma cópia acontece a mesma coisa , pucha papel a folha passa pela impressora sai em branco e fica metade dentro e metade fora

3° quando manda imprimir não acontece nada no painel fica escrito imprimindo e nada pode deixar o dia todo que não sai disso

4° ao desligar acontece a mesma coisa do 1°

to achando que é sensor mas antes de começar a desmontar queria saber a opinião dos amigos aqui do fórum