



Forum: LASER

Topic: LASER C330dn

Subject: Re: LASER C330dn

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 29/04/2017 20:13:45

Citando:

Fatimafh escreveu:

Liguei a impressora, acendeu a tecla Attention e em seguida apaga. Tornei a ligar, acendeu a Attention e em seguida a Ready, mas apaga em seguida ou nada acontece quando ligo a impressora. O que pode ser ?

Pode ser um problema de fonte de alimentação.

Verifique se tem a voltagem, correta na tomada

Tente fazer este procedimento na Oki

1º Ligue a impressora mantendo pressionado os botões (seta para cima) e (se para baixo) até aparecer "Password" ou "Oki User".

2º Password é a senha de manutenção uma sequencia de seis zeros ou seis "as": [0 0 0 0 0 0] em algumas impressoras poderá ser: [a a a a a a].

3º No menu [-] vá até "Fuse Keep Mode" aperte [Enter] e segure por 10 segundos e solte.

4º Aperte [Enter] e solte rapidamente.

5º Em seguida aperte [Enter] e segure novamente por 10 segundos, solte.

6º Aperte [Enter] e solte rapidamente.

7º Abrir e Fechar a Tampa 2 duas Vezes Ate Destravar o Pannel

Se der certo você verá "On Line".