



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP DESKJET 3050 SAI FOLHA EM BRANCO ANTES DE IMPRIMIR

Subject: HP DESKJET 3050 SAI FOLHA EM BRANCO ANTES DE IMPRIMIR

Enviado por: rodrigodigo

Enviado em: 06/02/2018 09:43:42

Tenho duas impressoras hp deskjet 3050 que estão com o mesmo problema, ao mandar imprimir qualquer impressão do computador e até os auto-testes que tem na propria impressora elas puxam a primeira folha que logo em seguida é expulsa em branco, após puxa outra e imprime o que mandei imprimir.

Parece que ela não reconhece a primeira folha e coloca fora, mas reconhece normalmente as outras que mando imprimir, que saem normalmente.

Verifiquei engrenagens, sensores, troquei carros de impressão e as placas logicas coloquei uma da outra mas continua assim com esse defeito.

Peço ajuda para resolver esse problema, o que está causado e sua solução.
obrigado aos que me ajudarem.