



Forum: LASER

Topic: HP Laser Jet 1020, não aciona solenoide

Subject: Re: HP Laser Jet 1020, não aciona solenoide

Enviado por: MayconWilson1

Enviado em: 25/05/2018 08:54:55

Bom Dia !

Já consegui solucionar o problema, tinha até postado a solução. o problema estava na unidade fusora, uma peça branca que faz contato com a unidade estava mal encaixada após a desmontagem. Com isso ela não aquecia.

Obrigado pela ajuda.