



Forum: LASER

Topic: xerox phaser 6000

Subject: Re: xerox phaser 6000

Enviado por: Leoncio2016

Enviado em: 10/10/2018 14:18:05

Este problema ai está relacionado ao sensor de densidade. Faça uma limpeza nele com a impressora desligada do cabo de energia que o ! desaparece ao ligar. Veja neste link o procedimento: <https://www.youtube.com/watch?v=ieUeWoeBCR0>. Faça o procedimento e me fale se resolveu.