



Forum: LASER

Topic: Reset unidade laser Brother dcp 8152

Subject: Re: Reset unidade laser Brother dcp 8152

Enviado por: VagnerRell

Enviado em: 05/11/2018 15:52:02

Boa tarde.

Digita os seguinte comandos: MENU, *, 2, 8, 6, 4 .

Vai piscar a tela, digita 88. Vai aparecer as peças para resete, reset o fusor e aperte " PARAR/SAIR
" no caso, o botão vermelho. Digita 99 e click em iniciar.

vai reiniciar e pronto, já ta resetado.