



Forum: LASER

Topic: HP 1132 ATOLANDO PAPEL ASSIM QUE COMEÇA IMPRIMIR

Subject: Re: HP 1132 ATOLANDO PAPEL ASSIM QUE COMEÇA IMPRIMIR

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 08/10/2019 11:04:05

Citando:

Tiagoduart escreveu:

Bom dia DEVANIRIPBN , tudo bem? Em que ponto do processo a o equipamento apresenta o atolamento? Você chegou a verificar a lubrificação no fusor de impressão? bom dia é algum problema entre engrenagem do solenoide parece que não esta no tempo certo, e quando forço um pouco ela pega a outra e passa a folha normal, mais para fora e não puxa a próxima, e ja não sei o que fazer ja desmontei varias vezes mai não estou conseguindo resolver, tudo bem encaixado nos devidos lugares, (aparentemente).