



Forum: OUTROS

Topic: Ligar fusor direto no 110 v

Subject: Re: Ligar fusor direto no 110 v

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/06/2020 10:35:11

Bom dia! Tudo bem? De forma alguma é recomendado ligar o fusor diretamente na tensão de 127v. A alimentação e a temperatura variam de acordo com o modelo do equipamento. Sem a placa fonte, não é possível que os sensores realizem a leitura da temperatura gerada no fusor.