Forum: LASER

Topic: Brother dcp 1617nw folha não entra no fusor

Subject: Re: Brother dcp 1617nw folha não entra no fusor

Enviado por: nagae

Enviado em: 22/03/2021 20:45:56

Boa noite amigo, provavelmente a puxa do rolo fusor não esta alocada de maneira correta. Como a engrenagem que transmite o torque para o rolo fusor fica acoplada ao rolo a bucha não permite que ele fique no local correto. Dessa maneira esta engrenagem não entra em contato com o conjunto de engrenagens você poderá verificar isto abrindo a lateral da impressora e empurrar alguma engrenagem do conjunto com a mão se o rolo fusor não girar com certeza esse é o problema. Provavelmente o rolo de pressão derreteu e "colou" no rolo fusor quando desmontar verifique isto. Espero ter ajudado