



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP GT 5822 ar nas mangueiras

Subject: Re: HP GT 5822 ar nas mangueiras

Enviado por: Affonso

Enviado em: 08/04/2021 01:13:23

Amigo, está impressora o nível de tinta tem que estar sempre acima de 70%, e ao transportar tem que fechar a tinta, e ao chegar no destino não abrir de imediato , esperar a tinta sair as bolhas de ar.