



Forum: LASER

Topic: Hp Laserjet 1132 Piscando leds painel

Subject: Hp Laserjet 1132 Piscando leds painel

Enviado por: Affonso

Enviado em: 20/04/2021 12:52:41

Estou com esta impressora, ao ligar fica piscando todos os led e não entra no estado Pronto(1). Já verifiquei todos sensores porta, papel etc, estão todos ok

Estou suspeitando de algumas peças do fusor como resistência Cerâmica ou do termostato e Termistor. (Gostaria de saber medição correta destas peças: Estou medindo a resistência na escala de continuidade esta bipando e marcando (20).