



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L3150 Não Liga Fonte Ok placa Logica 4,1v

Subject: Re: Impressora Epson L3150 Não Liga Fonte Ok placa Logica 4,1v

Enviado por: bomdespacho

Enviado em: 04/08/2023 13:42:12

nessa placa tem um cc/cc, um conversor de corrente continua.
ele que da o curto, tem que ser trocado, um quadrado grande do lado do conector
batata