



Forum: MATRICIAL

Topic: Ix 300

Subject: Re: Ix 300

Enviado por: Robcom

Enviado em: 01/10/2009 11:06:08

para ejetar vc tem de precionar as duas teclas
agora se nao esta ejetando, deve trocar a micro chave.