



Forum: LASER

Topic: sharp al 1631 atolamento

Subject: Re: sharp al 1631 atolamento

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 21/12/2011 17:12:57

Para conferir os sensores entre no modo de manutenção c auto c auto(clique rápido) ,digite no visor apagado 30aperte o botão verde de iniciar cópias.01 e atue os sensores.As luzes do painel indicam qual esta com "problema".