



Forum: LASER

Topic: brother hl 4040

Subject: Re: brother hl 4040

Enviado por: pedropar

Enviado em: 19/02/2012 16:10:24

brother hl 4040

Quando substituir a unidade do tambor por uma nova, terá de restabelecer o contador do tambor para zero, executando as etapas a seguir:

a Ligue novamente a impressora.

b Pressione a tecla + ou - para escolher Info. aparelho.

c Pressione OK para ir para o nível de menu seguinte e pressione + ou - para selecionar Reset vida peças.

d Pressione OK e depois pressione a tecla + para selecionar Unidade Tambor.

e Pressione OK duas vezes.