



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS-1124 - como eliminar definitivamente (toner desc.-PC)

Subject: Re: Kyocera FS-1124 - como eliminar definitivamente (toner desc.-PC)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/02/2013 08:05:24

Eu tenho recarregado o toner original conforme video que fizemos e postamos no you tube para nossos clientes de longe.

<https://www.youtube.com/watch?v=x15oyuhc-7w>

Portanto não sei como age com cartucho de toner paralelo.

Com o cartucho de toner original recarregado conforme o video, também aparece a mensagem de toner desconhecido. Daí é só pressionar as duas teclas, ok e parar juntas por 4 segundos e a mensagem desaparece.

Se com o toner paralelo, não estiver conseguindo, retire o chip do cartucho de toner original e cole no cartucho do toner paralelo. Só que antes é preciso retirar o chip do paralelo, pois não pode colar por cima.

A cada 2.100 páginas + ou - ,vai dar a mensagem de toner desconhecido, mesmo tendo toner no cartucho. Não sei se tem como enganar o sensor de sem toner.