



Forum: LASER

Topic: Brother 8080dn unidade fusora - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother 8080dn unidade fusora

Enviado por: Visitante

Enviado em: 19/08/2013 13:02:21

Para entrar no modo manutenção.

Com o equipamento ligado, digite em sequência constante as teclas:

Menu * 2 8 6 4

(Menu - Asterisco - Dois - Oito - Seis - Quatro)

vai aparecer MAINTENANCE

Digite 88 e navegue para fazer o reset de fusor, laser, kit mp, kit 1 e kit 2.

Um reset por vez.

Vá com calma e aguarde cada reset ser concluído

Tem outras formas de entrar em MAINTENANCE.

Com a tecla menu pressionada, ligue o equipamento. Vai entrar em Maintenance.

Ou ainda, com a máquina ligada e pronta, pressionar junto as teclas 3 e 9 se for para fazer reset

Para sair digite 99 e print ou simplesmente desligue o equipamento.

Caso queira poderá digitar 01 e aí irá dar um reset geral, default de fábrica. Em seguida 99 para sair