



Forum: LASER

Topic: Brother 8085

Subject: Re: Brother 8085

Enviado por: NotName

Enviado em: 30/07/2014 17:27:46

Veja se não tem algum papel preso no puxador, isso pode ocorrer problema em amassar a folha.
para resetar a mensagem da gaveta.

Desligue a impressora - > Pressione a tecla MENU (com ela pressionada) ligue a impressora - >
Quando aparecer entrar na tela de manutenção, digite 88 - > Seta para cima ate achar o Kit 1 ->
Pressione a tecla OK para resetar a mensagem - > Quando voltar para a tela de manutenção digite
99 para que a impressora reinicie.