



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER MFC8860DN - Trocar função principal

Subject: Re: Brother 8065 - Trocar função principal

Enviado por: ReinaldoAP

Enviado em: 04/02/2015 22:29:50

Olá!

Nenhuma Brother com fax tem essa configuração.

Ao ligar, elas automaticamente selecionam a função fax.

O que vc pode fazer é configurar para que depois de ligá-la, ela fique sempre na função cópia, a menos que ela seja desligada.

Menu

Conf. Geral

Time Mode (selecione desligado).

Pronto. Agora ela só muda para fax se for selecionada ou desliga.