



Forum: OUTROS

Topic: Reset Lexmark MX310DN

Subject: Re: Reset Lexmark MX310DN

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 16/05/2015 19:01:26

Olá fabiorpt

Desconecte o cabo de rede ou usb e ligue a máquina.

Se não der o erro, significa que tem um erro de software. Desinstale todo o software (pacote completo) de todos os computadores e instale novamente.