



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung 4521 tirando o sono

Subject: Re: Samsung 4521 tirando o sono

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/08/2015 07:51:15

É preciso eliminar as probabilidades.

Qual é a marca do papel que está sendo usado no equipamento? É Rino? Se for da marca Rino pode esperar de tudo. Peça ao cliente para trocar de marca.

Mas segue dicas de papel para estes casos.

Desfolhear o papel antes de colocar no equipamento (separar as folhas) pois isto evita uma folha puxar a outra por força estática. (É preciso descolar as folhas uma das outras.)

Evitar deixar o papel pernoitar no equipamento, pois irá obter umidade e isto não é bom.

Ao retirar parte do papel da resma, não rasgar a embalagem que irá proteger os que lá ficaram. De preferência fechar a embalagem para evitar umidade.

No equipamento fazer uma limpeza geral e ver se não tem nada impregnado atrasando a passagem do papel.

Se o papel estiver avançando é preciso trocar o separador por novo.

Problema de alimentação é preciso troca o rolo alimentador por novo.

Verificar se não tem toner caído no sensor. Se tiver sujeira ele não vai trabalhar corretamente.

Tem como fazer testes nos sensores entrando em diagnósticos e testando:

Arquivo anexado: 
testes scx 4521 samsung.jpg (302.90 KB)

4.5.1 To enter the Engine Test Mode

To enter the Engine Test mode (SCX-4521F)

Press  →  →  →  →  →  in sequence, and the LCD briefly displays

'Engine Test', the machine has entered Engine Test Mode.

Press "0", "1", "2", "3" or "4" to select the Test No. (see list below – left hand column)

To enter the Engine Test mode (SCX-4321)

Press  →  →  →  →  →  in sequence, and the LCD briefly displays

'Engine Test', the machine has entered Engine Test Mode.

Press "0", "1", "2", "3" or "4" to select the Test No. (see list below – left hand column)

4.5.2 Diagnostic

NO.	Sub No.	Engine test	Remark
0	1	Motor Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	2	Pick Up Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	3	Fan Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	4	Manual Ctl Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	5	PTL Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
1	1	LSU Motor Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	2	LSU Hsync Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
	3	LD Test	1 : On, 2 : Off – next test selected
2	1	Feed Sensor Test	1. Check : read the sensor 2. Next : Next Sensor test
	2	Exit Sensor Test	1. Check : read the sensor 2. Next : Next Sensor test
	3	Cover Sensor Test	1. Check : read the sensor 2. Next : Next Sensor test
	4	Empty Sensor Test	1. Check : read the sensor 2. Next : Next Sensor test
	5	Manual Sensor Text	1. Check : read the sensor 2. Next : Next Sensor test
3	1	Therm ADC 180	1 : On, 2 : Off (maintain the fusing temp. 80°C)
	2	Therm ADC 140	1 : On, 2 : Off (maintain the fusing temp. 135°C)
	3	Therm ADC 120	1 : On, 2 : Off (maintain the fusing temp. 160°C)
	4	Therm ADC 100	1 : On, 2 : Off (maintain the fusing temp. 191°C)
4	1	MHV Test	1 : On, 2 : Off (-1550V ± 50V)
	2	Dev Bias Test	1 : On, 2 : Off (-430V ± 20V)
	3	TUV/EM/IEC Test	1 : On, 2 : Off (-1200V ± 200V // 150V)