



Forum: MATRICIAL

Topic: Configurar fx 890 para sempre imprimir na folha seguinte

Subject: Configurar fx 890 para sempre imprimir na folha seguinte

Enviado por: jesalles

Enviado em: 05/07/2016 15:50:00

Como configurar um Epson Fx 890 para começar uma nova impressão em uma outra folha e não na continuação da impressão anterior?

Por exemplo: A última impressão terminou no meio da folha. Quero que a próxima impressão comece na folha seguinte e não onde terminou a anterior, ou seja, no meio da folha.