



Forum: LASER

Topic: brother dcp 7065 começa a puxar folha e daí dá erro 36

Subject: Re: brother dcp 7065 começa a puxar folha e daí dá erro 36

Enviado por: pedropar

Enviado em: 26/08/2016 15:01:53

pode ser a placa lógica

verifica se tem algum papel ou pedaço atolado, ou sensor de papel travado ou quebrado.

Antes de trocar placa, desmonte a unidade de cilindro e limpe tudo bem limpo - NÃO MOLHE!!!!

Use pincel e aspirador de pó. Limpe a grade da coroa de carga com um pano úmido, preferencialmente com álcool isopropílico.

Veja se o cilindro não está "rasgado" ou seja aparecendo o alumínio nas laterais. Se estiver, substitua-o.

Após feito tudo isso, se o problema persistir, faça o seguinte:

Aperte MENU # 2864, digite 01 e após 99. Isso fará um reset total em sua máquina para os padrões de fábrica.

Se após tudo isso não funcionar, troque a placa.

RESET UNIDADE FUSORA BROTHER DCP 7065

- 1) Com o equipamento desligado, mantenha o botão "MENU" pressionado e, em seguida, aperte o botão "POWER".
- 2) Quando "MAINTENANCE" aparecer no visor, pressione o botão "Up" (↑) ou "Down" (↓) para localizar o código "88" e, em seguida, aperte o botão "OK".
- 3) Use "Up" (↑) ou "Down" (↓) para selecionar a opção "RB" e pressione o botão "OK".
- 4) Selecione "PartsReplacement" utilizando "Up" (↑) ou "Down" (↓) e pressione o botão "OK".
- 5) Utilizando "Up" (↑) ou "Down" (↓) selecione "Reset-Fuser Unit" e, em seguida, "OK" e confirme com "OK" novamente.
- 6) Agora aperte o "Stop/Exit" para finalizar a programação.
- 7) Com o botão "Up" (↑) ou "Down" (↓), escolha o código "99" e aperte o botão "OK" para reiniciar o equipamento.