



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 8912dn com fusor da 5652**

**Subject: Re: Brother 8912dn com fusor da 5652**

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 27/12/2018 16:41:11

o ideal é usar os termistores da g3 no fusor g4,

os ohms são os seguintes

conector branco em média 1,2 mega

conector vermelho em média 0.400 mega

os termistores dos g4 vieram os primeiros com esses ohms muito acima e causavam superaquecimento e secavam a graxa muito rápido, além do roller ficar girando direto depois da impressão