



Forum: LASER

Topic: Brother 8912dn com fusor da 5652

Subject: Re: Brother 8912dn com fusor da 5652

Enviado por: AllanMoso

Enviado em: 04/02/2019 11:30:23

Citando:

jefersonlisik escreveu:

o ideal é usar os termistores da g3 no fusor g4,

os ohms sao os seguintes

conector branco em media 1,2 mega

conector vermelho em media 0.400 mega

os termistores dos g4 vieram os primeiros com esses ohms muito acima e causavam superaquecimento e secavam a graxa muito rapido, alem do coller ficar girando direto depois da impressao

Olá. Poderia me dizer como faço para medir os ohms dos termistores?

Desde já agradeço.