



Forum: LASER

Topic: scx-3200 liga, fica com o botão verde aceso por uns 5 segundos e logo em seguida fica vermelho

Subject: Re: scx-3200 liga, fica com o botão verde aceso por uns 5 segundos e logo em seguida fica vermelho

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 20/02/2015 16:10:01

Por um acaso vc espirrou algum óleo lubrificante no fusor??? Se sim, isso pode ser a causa da fumaça. Caso contrário, teu termistor pode estar ruim e fazendo a lâmpada esquentar d+.